



- 1. Разъем Mini USB
- 2, 3. Кнопки управления
- 4. Объектив
- 5. Микрофон
- 6. Разъем HDMI
- 7. Кнопка выбора режима (*Mode*)
- 8. Кнопка сброса (*Reset*)
- 9, 10. Светодиодные индикаторы
- 11. Слот для карт памяти *MicroSD*
- 12. Кнопка начала/остановки записи (*Rec*)
- 13. Кнопка вкл./выкл. (*Power*)

- Внимание! Перед первым использованием необходимо **мини камеры!**
- Подключите **мини видеокамеру** к устройству питания или компьютеру с помощью USB кабеля. В процессе зарядки будет мигать красный индикатор. Когда зарядка будет завершена - красный индикатор будет гореть постоянно. Если **скрытая камера** полностью разряжена - индикатор красного цвета будет быстро мигать.
- Нажмите кнопку *Power* чтобы включить **мини видеокамеру**. По умолчанию **микро камера** включается в *Standby*, при этом индикатор красного цвета мигнет один раз, а затем загорится индикатор синего цвета – мини камера находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку *Rec* для начала записи видео, при этом одновременно будут гореть индикаторы красного и синего цвета. Для остановки записи нажмите кнопку *Rec* еще раз, при этом красный индикатор погаснет и **мини камера** перейдет в режим ожидания.
- *Standby*. Если индикатор красного цвета постоянно мигает, значит, *Standby*.
- Находясь в *Standby* - нажмите кнопку *Mode* чтобы войти в *Menu*, при этом будет мигать индикатор синего цвета. Для того, чтобы сделать фотографию нажмите кнопку *Rec*, при этом мигнет индикатор красного цвета. Подсоедините **микро видеокамеру** к телевизору (или другому устройству, имеющему вход *HDMI*) с помощью *HDMI* (поставляется *в комплекте*). Нажмите кнопку *Mode* два раза, чтобы перейти из *Menu* в *Standby*.