

Инструкция ручки с камерой:

Для подзарядки ручки с камерой необходимо подключить её к компьютеру через USB вход, при этом начнёт мигать красный сигнал, это означает что шпионская ручка заряжается, когда красный сигнал будет гореть постоянно, то можно отсоединять устройство, ручка заряжена. После того как ручка-камера заряжена, мы зажимаем кнопку вкл/выкл на 2-3 сек., замигает индикатор и будет светиться красный сигнал, это означает что ручка с камерой готова к работе и находится в режиме ожидания. Чтобы сделать фото с ручки камеры нам нужно в режиме ожидания нажать кнопку вкл/выкл, при этом индикатор мигнёт и камера перейдёт снова в режим ожидания, для повторного съёма повторяем наши действия. Для съёма видео нужно зажать кнопку вкл/выкл на 2-3 сек., загорится индикатор и ручка с камерой будет записывать видео, для прекращения съёмки нужно один раз нажать на кнопку. Чтобы выключить ручку с видеокамерой нужно зажать кнопку вкл/выкл на 5 сек.