

Устройство очень простое в использовании - для его работы необходимо зарядить и вставить сим карту, после чего совершить набор номера, что активирует сим карту и зафиксирует номер для получения данных. При помощи SMS-команд указанных в инструкции к устройству вы можете контролировать перемещение устройства, устанавливать лимит скорости о превышении которого будет сообщено, а также устанавливать границы территории для выезда.